

Tillämpningsbestämmelser Säkringsabonnemang

1. Debiteringsklassen bestäms av amperetalet på huvudsäkringen. Ändring av huvudsäkringens storlek (ampere) kan endast ske efter medgivande av Borås Elnät AB. Bytet ska ske av behörig installatör eller av Borås Elnät AB på beställning av kunden.
2. En- eller tvåfasleveranser (huvudsäkring normalt max 25 A) inplaceras i debiteringsklass A eller Z (se punkt 3).
3. Debiteringsklass Z nytecknas endast för abonnemang i fastighet med minst tre abonnemang samt om särskilt abonnemang tecknas för fastighetens allmänna behov.
4. Övergång till annan debiteringsklass kan ske högst en gång per år.
5. För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K för konsumenter och NÄT 2012 N för näringsidkare.