

Särskilda villkor Säkringsabonnemang

1. Säkringsklassen bestäms av amperetalet på huvudsäkringen. Ändring av huvudsäkringens storlek kan endast ske efter att Borås Elnät godkänt det. Bytet ska ske av behörig installatör.
2. En- eller tvåfasleveranser (huvudsäkring normalt max 25 A) placeras i säkringsklass 16 A eller 16 A lägenhet. (se punkt 3).
3. Säkringsklass 16 A lägenhet nytecknas endast för abonnemang i fastighet med minst tre abonnemang, samt om särskilt abonnemang tecknas för fastighetens allmänna behov.
4. Övergång till annan säkringsklass kan ske kostnadsfritt en gång per kalenderår, förutsatt att övergången inte kräver några åtgärder som medför ytterligare anslutningsavgifter. Ytterligare övergångar under året kan ske mot en avgift.
5. För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K för konsumenter och NÄT 2012 N för näringsidkare.

Vi är ett kommunägt bolag som säkerställer infrastrukturen för el och datakommunikation i Borås.