

## Nättariff – säkringskund

gäller från och med 2017-04-01

---

### Elöverföringsavgift

15,2 öre/kWh

### Abonnemangsavgift

Mätarsäkring	Debiteringsklass	kr/år	Mätarsäkring	Debiteringsklass	kr/år
16 A	Z (lägenhet)	1 015	63 A	F	13 925
16 A	A	2 570	80 A	G	17 565
20 A	B	4 495	100 A	H	22 630
25 A	C	5 545	125 A	I	28 145
35 A	D	7 845	160 A	J	35 840
50 A	E	11 040	200 A	K	44 710

*Ovanstående priser är inklusive moms 25 % och myndighetsavgifter.*

**Anmärkning 1:** En- eller tvåfasleveranser (mätarsäkring normalt max 25 A) inplaceras i debiteringsklass A eller Z (se anm. 2).

**Anmärkning 2:** Debiteringsklass Z tillämpas endast för abonnemang i fastighet med minst tre abonnemang samt om särskilt abonnemang tecknas för fastighetens allmänna behov.

### Tillämpningsbestämmelser LSP

1. Säkringsavgift erläggs enligt tillämplig debiteringsklass för varje mätpunkt. Övergång till annan tariff eller debiteringsklass kan ske högst en gång per år. Debiteringsklassen bestäms av amperetalet på mätarsäkringens passkontakt eller i förekommande fall av Knivsäkringens märkström.

Ändring av avgiftsbestämmande passkontakt eller knivsäkring kan endast ske efter medgivande av Borås Elnät AB. Bytet ska ske av behörig installatör eller av Borås Elnät AB på beställning av kunden.

2. Flyttning ska anmälas minst 30 dagar i förväg till kundservice, tel. 033 - 35 72 40.

3. Vid fel, ring vår felanmälan 033 - 13 07 15. Innan felanmälan görs: kontrollera den egna elinstallationen om felet eventuellt kan bero på säkringsfel eller annat fel i egen installation.

4. För elleveransen gäller allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K för konsumenter, NÄT 2012 N för näringsidkare. Leveransbestämmelserna kan fås från kundservice, Majorsgatan 5, Borås. Tel. 033 - 35 72 40 eller från [boraselnat.se](http://boraselnat.se).