

## Särskilda villkor

### Mikroproduktion

---

1. Produktionsanläggningen får ha högst 43,5 kilowatt (kW) som inmatningseffekt samt en huvudsäkring på högst 63 ampere (A).
2. Anslutningsavgift tas ut vid ny, ändrad eller utökad anslutning över den säkringsstorlek som anslutningsavgift betalats för.
3. Den installerade produktionseffekten får inte överstiga kundens abonnerade huvudsäkring (säkrings motsvarande effekt). Om kunden vill installera en produktionsanläggning som är större än nuvarande abonnerade huvudsäkring måste kunden höja till en säkringsnivå som täcker produktionseffekten. Alternativt kan kunden installera en effektvakt i sin anläggning, som förhindrar ofrivillig bortkoppling och därmed förhindrar problem i mätvärdesinsamlingen för timavräknade kunder.
4. Nätnytta (öre/kWh) betalas till kunden månadsvis för varje kilowattimme (kWh) som överstiger den egna konsumtionen. Ersättningsnivån för nätnyttan beräknas årligen, av nätägaren, utifrån verklig kostnad för förluster och regionnätsavgift. Ersättningsnivån varierar mellan höglasstid och övrig tid. Höglasstid är vardagar kl. 06-22 under november, december, januari, februari och mars. Vardagar är normalt måndag-fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa under måndag-fredag, betraktas inte som vardagar: nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. De angivna klockslagen avser svensk rikstid och innebär att Borås Elnät följer officiell tidsangivelse inom Sverige vid övergång från normaltid till sommartid och omvänt.

Vi är ett kommunägt bolag som säkerställer infrastrukturen för el och datakommunikation i Borås.